

weber.therm XPS

Ekstrüde polistiren ısı yalıtım levhası

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme : 03.03.2016

Revizyon No: 000

■ Tanımı

Ekstrüde polistiren bazlı ısı yalıtım levhası

■ Uygulama alanı

• Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım levhası olarak kullanılır.

■ Uygulama şartları

• Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.

■ Performans

- Kenar profili: kare, lambalı
- Yüzey şekli: pürüzlü
- Gönyeden sapma: max. 5 mm/m
- Yüzey düzlüğü: max. 6 mm/m
- Yangın karşı davranış: E sınıfı
- Isı iletkenlik değeri: 0,035 W/mK
- Yüzeylere dik çekme mukavemeti: min. 200 kPa
- Basma dayanımı: min. 150 kPa
- Tam daldırma ile uzun sürede su emme: max 0,7 %

■ Referans standartları

• TS EN: 13164

■ Saklama koşulları

- Serin ve havalandırılmış bir ortamda, solvent, tiner vb. yanıcı ürünlerden ayrı olarak depolanmalıdır.
- Doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır.
- Isı kaynaklarının yakınına konulmamalıdır.

■ Ambalaj bilgileri

Kalınlık	Koli adedi	Toplam
30 mm	14 adet	10,5 m ²
40 mm	10 adet	7,5 m ²
50 mm	8 adet	6 m ²

■ Ambalaj boyutları

600 mm x 1250 mm.

■ Uygulama

- **weber.therm** grubu yapıştırıcılar, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır.
- Ortada kalan bölüme 3 büyük parça **weber.therm** grubu yapıştırıcılar noktasal olarak uygulanmalıdır.
- Yalıtım levhasının % 40'ünün **weber.therm** grubu yapıştırıcılar ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir. İletken görevi görmemesi amacıyla derzlere kesinlikle yapıştırıcı taşırılmamalıdır.
- Yapıştırılan ısı yalıtım levhalarına, hava koşullarına bağlı olarak 2 gün sonra **weber.therm** grubu sıva uygulamasına geçilebilir.
- Levhalar alt kısımdan başlanarak yukarı doğru, aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenmelidir.
- Köşelerde zit yönlerden gelen levhaların birbiri üzerine bindirilmesi gerekmektedir.
- Levhaların yapıştırılmasının ardından, gerekli görülen yerlerde, boşluklar ısı yalıtım bantları ya da **weber.therm XPS** ile doldurulmalıdır.
- Dübellemeye, yapıştırıcı tamamen kurduktan sonra (24 saat) başlanmalıdır.
- Dübelleme yüzeyde çıkıntı yaratmayacak şekilde yapılmalıdır.
- Dübelleme en az 6 adet/m² olacak şekilde yapılmalıdır. Köşelerde ve pencere kenarlarında daha fazla dübel kullanılmalıdır.
- Tüm yüzeyin dübellenmesinin ardından sıva uygulamasına geçilebilir.
- Köşeler ve pencere kenarı gibi zayıf noktalarda mutlaka köşe profilleri kullanılmalıdır.
- Kullanılan aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

